

# MV DN32/3

## ACCESSOIRES

Le répartiteur modulaire est un répartiteur en laiton du circuit de chauffage, de construction modulaire et entièrement isolé. Se compose de deux modules prémontés et peut être raccordé avec jusqu'à deux autres circuits de chauffage de même diamètre nominal.


### Les principales caractéristiques

Répartiteur du circuit de chauffage robuste

Livraison en deux modules pré-assemblés


Raccordement de jusqu'à trois groupes de pompage

RÉF. PRODUIT: 238255



**MV DN25/2**

Réf. produit: 238239



**MV DN25/3**

Réf. produit: 238240



**MV DN32/2**

Réf. produit: 238254




**MV DN40/2**

Réf. produit: 238264



**MV DN40/3**

Réf. produit: 238265




**MV DN40/4**

Réf. produit: 238266



**MV DN50/2**

Réf. produit: 238277




**MV DN50/3**

Réf. produit: 238278



**MV DN50/4**




Réf. produit: 238279



Type	MV DN25/2	MV DN25/3	MV DN32/2
Réf. à commander	238239	238240	238254

### Caractéristiques techniques




Raccordement	DN 25	DN 25	DN 32
--------------	-------	-------	-------



Type	MV DN32/3	MV DN40/2	MV DN40/3
Réf. à commander	238255	238264	238265

## Caractéristiques techniques


Raccordement	DN 32	DN 40	DN 40
--------------	-------	-------	-------



Type	<b>MV DN40/4</b>	<b>MV DN50/2</b>	<b>MV DN50/3</b>
Réf. à commander	238266	238277	238278

### Caractéristiques techniques

Raccordement	DN 40	DN 50	DN 50
--------------	-------	-------	-------



Type	<b>MV DN50/4</b>
Réf. à commander	238279

## Caractéristiques techniques

Raccordement	DN 50
--------------	-------

## **Hotline d'information gratuite:**

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:  
en appelant le numéro **0844 333 444**

## **Nos partenaires pro**

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:  
[www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html](http://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html)

## **Consignes d'installation**

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.