

## HKV-9

ACCESSOIRES



RÉF. PRODUIT: 202572

### Les principales caractéristiques

Réduction du temps de montage grâce à des composants prémontés


Montage simple du bornier du régulateur avec le logement fourni

Installation rapide grâce à des composants harmonisés




**HKV-4**

Réf. produit: 202567




**HKV-5**

Réf. produit: 202568




**HKV-6**

Réf. produit: 202569




**HKV-7**

Réf. produit: 202570



**HKV-8**

Réf. produit: 202571




**HKV-10**

Réf. produit: 202573




**HKV-11**

Réf. produit: 202574



**HKV-12**


Réf. produit: 202575



Type	HKV-4	HKV-5	HKV-6
Réf. à commander	202567	202568	202569

### Caractéristiques techniques


Nombre de circuits de chauffage	4	5	6
Valeur Kvs retour	1,92 m <sup>3</sup> /h	1,92 m <sup>3</sup> /h	1,92 m <sup>3</sup> /h
Valeur Kvs départ avec débitmètre entièrement ouvert	0,78 m <sup>3</sup> /h	0,78 m <sup>3</sup> /h	0,78 m <sup>3</sup> /h



Type	HKV-7	HKV-8	HKV-9
Réf. à commander	202570	202571	202572

### Caractéristiques techniques

Nombre de circuits de chauffage	7	8	9
Valeur Kvs retour	1,92 m <sup>3</sup> /h	1,92 m <sup>3</sup> /h	1,92 m <sup>3</sup> /h
Valeur Kvs départ avec débitmètre entièrement ouvert	0,78 m <sup>3</sup> /h	0,78 m <sup>3</sup> /h	0,78 m <sup>3</sup> /h



Type	HKV-10	HKV-11	HKV-12
Réf. à commander	202573	202574	202575

### Caractéristiques techniques

Nombre de circuits de chauffage	10	11	12
Valeur Kvs retour	1,92 m <sup>3</sup> /h	1,92 m <sup>3</sup> /h	1,92 m <sup>3</sup> /h
Valeur Kvs départ avec débitmètre entièrement ouvert	0,78 m <sup>3</sup> /h	0,78 m <sup>3</sup> /h	0,78 m <sup>3</sup> /h

Disponibilité sur demande

## **Hotline d'information gratuite:**

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:  
en appelant le numéro **0844 333 444**

## **Nos partenaires pro**

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:  
[www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html](http://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html)

## **Consignes d'installation**

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.